

Dessa inhandlas på Kjell & Company www.kjell.com

för endast 159.70 kr

Det är där jag själv köpt och angett artikel nummer på dessa artiklar så ni skall få det lätt att handla dessa tillbehör.

Nivåströmbrytare NO

Max 100V/1A



Nivåströmbrytare med flottör för kontroll av vätskenivå. Max 100V / 1A. Monteras vertikalt.

Art nr: 36036

Nivåströmbrytare NO (OBS notera att det är en Normaly Open switch)

Arbetstemperatur: 0 till +70°C. Längd: 42 mm. Diameter flottör: 24 mm. Monteringshål: 8 mm. Kabellängd anslutningskabel ca: 10 cm. För NO-slinga (normalt öppen).

Pris 69:90:-

Blinkdiod 12VDC

Utmärkt som tex. larmtrapp. För direkt anslutning till 12V. (6-15V).



Monteringshål Ø8 mm.

Art nr: 36712

Pris: 39:90:-

Summer Driv, 7-15VDC

3.



Art nr: 50554

Pris: 49:90:-

- 1. Dra en röd kabel (+) från en 10A säkring (det går säkert med en 6A säkring men det får ni räkna på själva) till en av kablarna på nivåvakten (**bild nr 1**).
- 2. Dra den andra kabeln på nivåvakten (**bild nr 1**) till Blinkdiodens röda kabel (**bild 2**) och skarva även den röda kabeln till Summer (**Bild 3**)
- 3. De svarta kablarna ifrån både Blinkdioden (**bild 2**) och Summer (**bild 3**) drar du till din minus brygga (plint)
- 4. Vill du att kunna bryta denna kretsen när du lämnar båten så sätter du röd kabel på **bild1** till en brytare men detta är inget jag rekommenderar eftersom man alltid vill ha larmet och denna utrustning inte drar någon större ström för att tömma dina batterier.

Kopplings Schema Nivåvakt.

Vill du ha en brytare så placerar du den här

